

## 差替ナットドライバーセット

# D-36

NUT DRIVER SET

### ご使用上の注意

#### ⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

#### ⚠注意

- 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
- ハンマーなどでたたかないでください。

### Precautions

#### ⚠Warning

Do not use on energized places.

#### ⚠Caution

- Do not use for other than specified screws.
- Do not strike with a hammer and such.

### 入組明細

### Contents

対辺サイズ Size of hex.-opposite sides mm	ボックス外径 Outer diameter mm	ボックス深さ Depth of cavity mm	軸長 Shaft length mm	軸径 Shaft diameter mm
4	6.3	10	100	6.3
4.5	7			7
5	8.5	13		5
5.5				
6	9.5			
7	11			
8	12			
10	14			

## ホーサン株式会社