

## D-745 検電ドライバー LED VOLTAGE CHECKER

- 検電範囲: AC100~240V
- Checking range: 100 to 240Vac



先端サイズ mm Tip size mm	全長 mm OAL mm	軸長 mm Blade length mm	軸径 mmφ Blade diameter mmφ	ハンドル径 mmφ Handle diameter	重量 g Weight g
⊖2.5×0.6	139	17	2.5	16	23

### ご使用方法

電池残量を確認します。片手で軸をつまみ、もう一方の手で尾部に触れます。LEDが点灯すれば測定できます。点灯しない場合は電池を交換してください。(適合電池:LR41×2個)



### AC極性判別、通電チェック

活線側に差し込むとLEDが赤く点灯します。接地側に差しても点灯しません。



測定の際、後端の金属部分に触れていると接地側でも点灯してしまいます。ご注意ください。



### Operation

Let illuminate the LED touching the tip and end with your fingers to check the batteries. Change the batteries if the LED does not illuminate. (Applicable batteries: 2x LR41)

### Polarity judgment on AC/Checking electricity

When applied on the hot slot of the receptacle, the LED illuminates red. When applied on the grounded wire, the LED does not illuminate.

If touching the end when checking electricity, the LED illuminates unexpectedly.

### ご使用上の注意

#### ⚠警告

- ◆ 規定電圧以上では使用しないでください。
- ◆ 使用前には必ず軸先端と尾部の金属部分に触れて点灯確認をしてください。点灯しない場合は電池を交換してください。電池が切れた状態で使用し、通電がないものと誤認すると大変危険です。
- ◆ 検電の際、軸部に触れないでください。感電の危険があります。

#### ⚠注意

- ◆ 検電以外に使用しないでください。

### Precautions

#### ⚠Warning

- ◆ Do not use on higher voltage than rated.
- ◆ Let illuminate the LED touching the tip and end with your fingers to check the batteries. Do not use if batteries are dead.
- ◆ Do not touch the metallic parts when checking. There is danger of an electric shock.

#### ⚠Caution

- ◆ Do not use for other than checking electricity.

### 技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン  
TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00、13:00~17:00

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーサン 通信販売](#) [検索](#)

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.  
1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan  
Tel : 81-6-6567-3111 Fax : 81-6-6562-0024