

HS-131 / HS-132 / HS-133 / HS-134 / HS-135 / HS-136 / HS-137 / HS-138 / HS-139 / HS-140 / HS-141 / HS-142 / HS-143 / HS-144 / HS-145

ビット(HS-26用)
SOLDERING TIP




ビットの交換方法

Exchanging tip

- ・交換作業は、電源プラグをコンセントから抜き、常温になってからおこなってください。
- ・交換ビットは当社純正品をご使用ください。
- ・ Work under unplugged and cooled condition.
- ・ Use only genuine tips and heaters.

1 ナットを緩めて保護パイプを取り外します。
Loosen the nut to remove the protective pipe.



2 ビットを交換し、保護パイプを被せてナットを締め込みます。過度に強く締めないでください。
Replace the tip, then put on the protective pipe and secure the nut, not excessively tight.

ご使用上の注意

Precautions

⚠ 注意

このビットの先端は鉛フリーハンダで覆っており、少し長く空焼きをすると焼き付きをおこします。初めて通電されるときは新しいハンダを盛ってから使用してください。収納の際は、一度ハンダをふきとってから新しいハンダで先端を覆い、電源を切ってください。

絶対にヤスリがけしないでください。メッキを施しております。

⚠ Caution

The point is covered with lead-free solder and is easily burned and stuck if heated without using even for a short time. Tin with solder when energize for the first time. Turn off the power after wipe the used solder and tin with new solder.

Do not file this soldering tip. The surface is plated.

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン
TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00、13:00~17:00

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売 検索**

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : +81-6-6567-3111 Fax : +81-6-6562-0024