

プライヤー

**P-211Z-150**

SLIP JOINT PLIERS

## ご使用上の注意

### ⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

## 長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。摩耗・ガタを防ぎます。

## Precautions

### ⚠Warning


Do not use on energized places.

## Daily care

Lubricate the joint with light oil periodically to keep in good condition.

アゴの深さ A : 22 mm

ジョイント移動寸法 B : 9 mm



Depth of jaw  
(dimension A in the illustration):22mm

Moving distance of joint  
(dimension B in the illustration):9mm