

P-740 圧着工具 (同軸コネクタ用) CRIMPING TOOL for COAXIAL CONNECTORS

- BNCコネクタ等同軸コネクタ用。
- 中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
- 成形確認機構付(解除レバー付)。

コネクタとダイス対照表

| | 対応コネクタ 外径サイズ mm | 対応コネクタ メーカー |
|---------|--------------------|----------------|
| 中心コンタクト | 2.1 | 七星科学 |
| スリーブ | 6.5/9.2 | トーコネ(旧 東洋コネクタ) |


[詳しい対照表はこちら](#)

- Use for various coaxial connectors such as BNC connector.
- Center contacts and sleeves can be crimped.
- Accompanied with ratchet mechanism and release lever.

Connector and die correspondence table

| | Compatible connector outer diameter mm | Connector manufacturer |
|----------------|---|----------------------------------|
| Center contact | 2.1 | Nanaboshi Electric Mfg. Co. |
| Sleeve | 6.5/9.2 | To-conne (former Toyo Connector) |


成形確認機構の解除方法



サイズ間違いなどで、圧着を完了できないままハンドルが戻らなくなった場合は、強く握って解除レバーを押し上げながらハンドルを開いてください。

圧着完了できなかった端子は再度使用せず、サイズをよく確認して新しい端子で圧着作業をおこなってください。

How to release the ratchet mechanism



If the handles are locked due to e.g. making an error of size, raise the release lever while gripping the handles strong to open them.

Do not use these error terminals. Crimp new terminals making sure of specifications.

ご使用上の注意

⚠警告

1. 電気が流れている個所には使用しないでください。
2. 成形確認機構を外したり、改造したりしないでください。

⚠注意

仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。

ご使用上の注意

⚠Warning

1. Do not use on energized places.
2. Do not take apart or not re-model the ratchet mechanism.

⚠Caution

Do not use for other than specified.

長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。ピンの摩耗による圧着不良を防ぎます。

Daily care

Lubricate the hinge and the moving parts periodically to prevent wear and prolong their life span.

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーサン 通信販売](#) [検索](#)

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.
1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : +81-6-6567-3111 Fax : +81-6-6562-0024