

### Z-301 LEDポケットライト LED POCKET LIGHT



**フォーカスコントロール付**  
With focus control function



ベルトなどに固定できるクリップホルダー付  
Use the clip holder for putting on your body.



クリップホルダー、ストラップ付属  
A clip holder and a strap are attached.

#### ご使用方法

##### はじめに

- 1 本体後部のキャップを外します。
- 2 電池ホルダーとキャップの間に挟まれている絶縁シートを取り除き、再びキャップを閉めます。

電源スイッチをクリック音がするまで押し込むと、点灯、消灯します。  
フォーカスリングをまわすと照射角を調整できます。

#### ご使用上の注意

##### △注意

落としたり衝撃を与えないでください。

#### 電池交換方法

- 1 本体後部のキャップを外し電池ホルダーを取り出します。
- 2 電池の取り付け方向に注意して単4(LR03)アルカリ乾電池を3本取り付けます。
- 3 取り付け方向に注意して電池ホルダーを本体に挿入し、キャップを閉めます。

#### お願い ほか

付属の電池は動作確認用につき寿命の保証はありません。

長期間使用しないときは電池を抜いて保管してください。

#### Operation

##### First of all

- 1 Open the cap at the end of the body.
- 2 Take away the insulation between the battery pack and the cap, then secure the cap again.

Push the power switch until click for turn on/off the light.  
Turn the focusing ring to get desired irradiation scope.

#### Precautions

##### △Caution

Do not drop or cause impact.

#### How to exchange batteries

- 1 Open the cap at the end of the body and draw The battery pack.
- 2 Load three LR03 batteries being sure of the loading direction.
- 3 Put buck the battery pack being sure of the direction, then close the cap.

#### Note

The factory-loaded batteries are for confirmation of operation only and not warranted on the life.

Store without batteries if not use for a long period.

#### 技術的なお問い合わせ

##### ホーザン テクニカルホットライン

TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の 9:15 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売 検索**

#### ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan  
Tel : 81-6-6567-3111 Fax : 81-6-6562-0024