

## H-108/H-109 スポンジ TIP CLEANER

### ご使用方法

袋から取り出してH-8コテ先クリーナーなどのアルミケースに収め、程よく水を含ませてご使用ください。

### Operation

Remove wrappings. Put in the tip cleaning tray such as H-8, then add water moderately for cleaning the soldering iron tip.

スポンジ(乾燥時)は保有水分の違いにより硬さにばらつきがありますが、品質上問題ありません。

The consistency of this product in a dry condition varies depending upon its moistness, but this is not a problem for use.

### 技術的なお問い合わせ

#### ホーザン テクニカルホットライン

TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00、13:00~17:00

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売 検索**

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

### HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan  
Tel : 81-6-6567-3111 Fax : 81-6-6562-0024